

NOTA TECNICA


Con la presente centralina è possibile utilizzare per l'autolivello il sensore a galleggiante o in alternativa la sonda tradizionale. Questa soluzione è stata adottata al fine di unificare la centralina per tutti i modelli di macchine NEW EK – RAPID EK.

ATTENZIONE: TALE PROGRAMMAZIONE VA EFFETTUATA IN BASE AL TIPO DI CONTROLLO DI LIVELLO ACQUA IN CALDAIA PRESENTE NELL'APPARECCHIO

Per la modalità di programmazione attenersi alle istruzioni di seguito riportate:

SE IN CALDAIA È PRESENTE UN CONTROLLO DI LIVELLO A SONDA :


1. Con interruttore generale in posizione "0" (apparecchio spento) premere e mantenere premuto il pulsante "1 caffè corto" della pulsantiera 1° gruppo (prima a destra - Vedi Fig. 01);
2. Accendere l'apparecchio portando l'interruttore generale in posizione "1" (apparecchio acceso): dopo circa 2 secondi il led relativo al pulsante premuto si accende;
3. Rilasciare il pulsante "1 caffè corto" quindi spegnere e riaccendere l'apparecchio tramite l'interruttore generale per rendere effettiva la programmazione .



ORA L'APPARECCHIO FUNZIONA CON CONTROLLO DI LIVELLO TRAMITE SONDA

SE IN CALDAIA È PRESENTE UN CONTROLLO DI LIVELLO A GALLEGGIANTE :

1. Con interruttore generale in posizione "0" (apparecchio spento) premere e mantenere premuto il pulsante "1 caffè lungo" della pulsantiera 1° gruppo (prima a destra - Vedi Fig. 02);
2. Accendere l'apparecchio portando l'interruttore generale in posizione "1" (apparecchio acceso) : dopo circa 2 secondi il led relativo al pulsante premuto si accende;
3. Rilasciare il pulsante "1 caffè lungo" quindi spegnere e riaccendere l'apparecchio tramite l'interruttore generale per rendere effettiva la programmazione .



ORA L'APPARECCHIO FUNZIONA CON CONTROLLO DI LIVELLO TRAMITE GALLEGGIANTE

NOTA: In dotazione alla centralina viene fornito anche un cavetto di interfacciamento da utilizzare solo nel caso in cui la connessione preesistente tra SONDA DI LIVELLO e centralina dell'apparecchio sia di tipo a faston .